


Solarbayer GmbH | Am Dörrenhof 22 | 85131 Pollenfeld / Preith
 Tel.: +49 8421 93598-0 | Fax.: +49 8421 93598-29
 E-Mail: info@solarbayer.de

Produktdatenblatt gemäß der Anforderungen der EN 15396-2
 Hinsichtlich Energieverbrauchskennzeichnung 

Typ: HVS 60 E
 165000047/314/1 - 60E

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugtem Brennstoff <i>Properties during operation</i>	Symbol	Einheit	Wert
Energieeffizienzklasse <i>Energy efficiency class</i>		--	A+
Energieeffizienzindex <i>Energy Efficiency Index</i>	EEI	--	116
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad <i>seasonal space heating efficiency</i>	η_s	%	79
Prüfergebnisse (Prüfbericht Nr.: 165000047/314/1) <i>Test results (test report n°: 165000047/314/1)</i>			
Nennwärmeleistung <i>nominal heating output</i>	P_n	kW	60
Kesselwirkungsgrad bei Nennwärmeleistung (GCV) <i>Boiler efficiency by nominal heating output</i>	η_n	%	82,15
Prüfbrennstoff <i>test fuel</i>		--	Birke
Max. Abstrahlverlust <i>max. radiation loss</i>	Q_{loss}	%	<2,5
Abgastemperatur ¹ <i>exhaust gas temperature</i>	T_g	°C	215,6
CO-Emission ¹ <i>CO emission</i>	CO	mg/m _n ³	272,3 198,0
OGC-Emission (CxHy) ¹ <i>OGC emission (CxHy)</i>	OGC	mg/m _n ³	17,7 12,0
Staub-Emission ¹ <i>dust emission</i>	Staub-Gehalt	mg/m _n ³	13,4 9,8
NOx-Emission ¹ <i>NOx emission</i>	NOx	mg/m _n ³	145,5 105,8

¹ bezogen auf 10 | 13 Vol.% O₂ (related to 10 | 13 Vol.% O₂)

Alle beim Zusammenbau, der Installation, dem Betrieb oder Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen: Siehe Service- und Montageanleitung und Bedienungsanleitung